


Osmose Inverse Economy

Instructions d'installation, d'utilisation et de service avec liste de pièces détachées Système d'eau potable à osmose inverse économique

Modèle: R075



Canature WaterGroup Canada Inc.

855 Park St., Unit 1
Regina, SK, S4N 6M1
Toll Free: (877) 288-9888

Canature WaterGroup U.S.A. Inc.

6353 Commerce Drive
Whitestown, IN, 4607
Toll Free: (877) 288-9888

Owners Manual

Attention, client d'osmose inverse économique:

Ce système est conçu pour être utilisé avec des sources d'eau potable ou des eaux désinfectées contenant des kystes. Ne pas utiliser là où l'eau est insalubre du point de vue microbiologique ou avec une eau de qualité inconnue. Si une contamination bactérienne est présente, une méthode reconnue de désinfection de l'eau est requise.

Consultez votre service des travaux publics pour connaître les codes de plomberie et d'assainissement applicables. Suivez les codes locaux s'ils diffèrent des normes utilisées dans ce manuel.

Le système d'eau potable Economy RO contient un filtre à membrane Membrane d'osmose remplaçable qui est essentiel pour la réduction efficace des solides dissous totaux. L'eau filtrée doit être testée périodiquement pour vérifier que le système fonctionne correctement.

Pratiques sécuritaires

Tout au long de ce manuel, des paragraphes sont mis en évidence par des en-têtes spéciaux.

NOTE: La note est utilisée pour souligner les informations d'installation, d'exploitation ou de maintenance qui sont importantes mais ne présentent aucun danger. Exemple:

NOTE: L'embout ne doit pas dépasser plus de 1 pouce au-dessus de la plaque de recouvrement.

MISE EN GARDE!: Attention est utilisé lorsque le non-respect des instructions peut endommager l'équipement ou les biens. Exemple:



MISE EN GARDE! Le démontage sous pression d'eau peut provoquer des fuites.

AVERTISSEMENT!: L'avertissement est utilisé pour signaler un danger susceptible d'entraîner des blessures graves voire mortelles s'il est ignoré. Exemple:



AVERTISSEMENT! Risque d'électrocution! Débranchez l'appareil avant de retirer le mécanisme de la minuterie ou les plaques de recouvrement!





Numéro de série

Le numéro de série est situé à l'arrière du boîtier du collecteur d'osmose inverse. Notez ce numéro sur la page de garantie située à la fin de ce manuel.

NOTE: Ne supprimez ni ne détruisez le numéro de série. Il doit être référencé sur les demandes de réparation ou de remplacement sous garantie.


Symboles dans le manuel

Veillez vous familiariser avec les symboles du manuel:

1. Robinet 
2. Égouttoir 
3. Entrée 
4. Réservoir de stockage 

sur le dos

RX - YYYYMMDDXXXX



Cette publication est basée sur les informations disponibles après approbation de l'impression. L'amélioration continue de la conception peut entraîner des modifications qui pourraient ne pas être incluses dans cette publication.



AVERTISSEMENT! S'il est installé, utilisé ou entretenu de manière incorrecte, ce produit peut causer des blessures graves. Ceux qui installent, utilisent ou entretiennent ce produit doivent être formés à son utilisation correcte, avertis de ses dangers et doivent lire tout le manuel avant de tenter de l'installer, de l'utiliser ou de le maintenir.

Instructions d'installation, d'utilisation et de service avec liste de pièces

Système d'eau potable par osmose inverse économique




Table des matières

	Page
Spécifications et fiche de données de performance	2
Matériel d'installation suggéré	3
Aperçu des composants du système osmose inverse économique (modèle de pression de ligne)	4
Contenu du colis	5
Information produit	6
Les préparatifs	6
Installation	7
Commencer	23
Service et maintenance	25
Répartition des pièces	27
Guide de dépannage	28

Spécifications et fiche de données de performance

Modèle#	Partie #	Étape 1	Étape 2 et 3	Étape 4	Étape 5	Réservoir de stockage	Partie #	Faucet
R075	20010208	Filtre à sédiments	Filtre à bloc de charbon actif	Membrane d'osmose inverse	Filtre de polissage au charbon actif	Réservoir en plastique - 3.2 Gallons	70020002	Chrome - la norme

Taux de production quotidien L / jour (G / jour) 76.8 (20.3)

Indice d'efficacité **% 12%

Indice de récupération *** 21%

Réduction moyenne**** % 85%

Séquence de flux typique du système Filtre à sédiments → Préfiltre à charbon actif → Préfiltre à charbon actif → Membrane d'osmose inverse → Réservoir de stockage → Postfiltre à charbon actif → Robinet

Filtre à sédiment' 5 Micron

Préfiltre à charbon actif (étapes 2 et 3) Bloc de charbon actif 5 microns

Membrane d'osmose inverse (stade 4) Composite à couche mince

Filtre de polissage (étape 5) Charbon actif granulaire ou bloc de charbon

Taux de production¹ 55 gpd (284 L / jour)

Rapport du produit sur les applications standard Flush Flow² 1:3 - 1:5




Capacité de stockage En plastique - Capacité 3,8 gallons (14,36 litres)

¹ Cote à 50 psi, 77 ° F, influent TDS 750 mg / L, sans réservoir de stockage.


² Peut varier en fonction de la pression.

Dimensions

R075



Produit réservoir de stockage d'eau




Caractéristiques des eaux d'influence recommandées	
Pression	40 - 100 psi
Température	40 - 77 °F
Total des solides dissous (TDS) ¹	0 - 2500 ppm (0 - 2500 mg/L)
pH	5 - 10
Chlore ²	0 - 3 ppm (0 - 3 mg/L)
Chloramine	0 - 3 ppm (0 - 3 mg/L)
Turbidité	0 - 10 NTU
Dureté ³	0 - 10 gpg
Le fer	0 - 1 ppm (0 - 1 mg/L)
Qualité bactérienne	Potable

NOTES

1. Une pompe de surpression est fortement recommandé pour améliorer la réduction des TDS. Des pressions plus élevées aideront à maintenir la performance de rejet maximale de la membrane.
2. La membrane d'osmose inverse utilisée dans ces systèmes peut être endommagée par le chlore. Ces systèmes comprennent des filtres à charbon actif qui protègent les membranes en réduisant le chlore. Le chlore influent ne doit pas dépasser 3 mg / L.
3. Un adoucisseur est fortement recommandé pour les eaux de plus de 10 gpg dur. L'installation d'un système sans adoucisseur sur de l'eau d'une dureté supérieure à 10 gpg réduira la durée de vie de la membrane.
4. Des informations supplémentaires sur les facteurs affectant les performances de l'osmose inverse sont disponibles dans la section «Informations techniques et performances».

Table 1

Équipements d'installations suggérés



Outils recommandés

1. Couteau utilitaire
2. Tournevis à tête plate
3. tournevis cruciforme
4. Poinçon central
5. Foret étagé de 7/8 po
6. Finition scie trépan
7. Scie à porcelaine
8. Forets 1/8 " & 3/8 "
9. Perceuse à usage intensif
10. Lampe de travail
11. 2 clés à molette
12. Lecteur de basse pression

Aperçu des Composantes du système d'osmose inverse (Modèle de pression de ligne)

1 Assemblage du collecteur

Le collecteur sert de plaque tournante fonctionnelle du système d'osmose inverse économique en dirigeant le flux à travers chacun des composants principaux du système.

2 Filtre à sédiments

Le filtre à sédiments filtre les particules, telles que la saleté, le sable ou la rouille, qui peuvent obstruer les autres filtres du système.

3 Filtre à charbon actif

Le préfiltre à charbon actif réduit le chlore qui peut endommager le filtre à membrane à osmose inverse. Il doit être régulièrement vérifié et / ou remplacé pour éviter une défaillance prématurée de la membrane et une mauvaise qualité de l'eau.

4 Membrane d'osmose inverse

La membrane d'osmose inverse (4) réduit les substances dissoutes et autres impuretés microscopiques. Il consiste en une enveloppe de membrane enroulée autour d'un tube perforé. L'eau du produit diffuse à travers la membrane jusqu'à l'intérieur de l'enveloppe où elle s'écoule et est collectée par le tube. Les impuretés sont évacuées dans le drain.

La membrane d'osmose inverse du système d'osmose inverse Economy offre un rejet de contaminants exceptionnel, une polyvalence d'application et une longue durée de vie. Le matériau de la membrane est sensible aux attaques de chlore. Le filtre à charbon actif doit être correctement entretenu pour éviter une défaillance prématurée de la membrane à osmose inverse.

Pour un stockage à long terme, la membrane à osmose inverse doit être réfrigérée pour optimiser les performances une fois utilisée. **NE LAISSEZ PAS CONGELER.**

NOTE: Cet agent de conservation doit être éliminé de la membrane avant utilisation. En cas d'ingestion, il peut provoquer une irritation gastro-intestinal, des coliques, une diarrhée ou d'autres symptômes similaires. Le fabricant recommande de jeter toute l'eau du produit pendant au moins une heure de fonctionnement avant de la boire ou de l'utiliser dans des préparations alimentaires. Canature WaterGroup recommande vivement de jeter l'eau du produit pendant 24 heures complètes pour rincer le préservatif et hydrater correctement la membrane pour une performance maximale.

5 Filtre de polissage

Le filtre de polissage (5) adsorbe les goûts et les odeurs résiduels juste avant que l'eau ne soit distribuée par le robinet.

6 Contrôle du débit de la conduite de vidange

L'ensemble de contrôle de débit ou contrôle de débit de concentré (6) régule le débit du flux de rinçage (drainage) et maintient la pression dans le filtre à membrane à osmose inverse. Ceci est situé à l'intérieur du collecteur.

7 Arrêt automatique

L'arrêt automatique (7) arrête automatiquement le débit d'eau dans le système d'osmose inverse économique lorsque le réservoir de stockage est plein. Ceci est situé à l'intérieur du collecteur.

8 Robinet Distributeur

Le robinet (8) permet d'extraire l'eau produite du système en faisant simplement pivoter la poignée. Il existe une option de type robinet d'air qui empêche l'unité de siphonner, évacuer l'eau de nouveau dans le système. Il comporte un siphon intégré pour l'évacuation du concentré, comme l'exige la plupart des codes de plomberie.

9 Réservoir de stockage

Le réservoir de stockage (9) collecte et stocke l'eau produite par le système à osmose inverse. Un diaphragme à air comprimé entraîne l'eau vers le filtre de polissage et le robinet. Le robinet à boisseau sphérique (10) constitue un moyen pratique de bloquer l'eau dans le réservoir pendant le transport et le remplacement des filtres.

10 Vanne d'arrêt

Pour contrôler le débit du collecteur, du robinet au réservoir.





Figure 1

NOTE: La propreté est essentielle dans la procédure de préparation. Assurez-vous de bien vous laver les mains avant de manipuler les filtres. L'utilisation de gants chirurgicaux est fortement recommandée.

Contenu du colis



- | | | |
|---|---|---------------------------------------|
| 1. Collecteur d'osmose inverse avec contrôle de flux | 6. Robinet et quincaillerie | 13. Clés |
| 2. Filtre à sédiments | 7. Selle de vidange (1/4 "ou 3/8") | 14. Membrane d'osmose inverse |
| 3. Filtre à bloc de carbone | 8. Valve d'arrêt du réservoir | 15. Tuyau de 3/8 "(4 pi. Bleu) |
| 4. Filtre à bloc de carbone | 9. Vanne 3 voies d'admission | |
| 5. Réservoir de stockage en métal ou en plastique | 10. Adaptateur de robinet | |
| | 11. Tubes de 1/4 "(4 pi. Blanc) | |
| | 12. Tubes de 3/8 "(4 pi. Blanc) | |

Information du produit

Ce manuel couvre les aspects techniques des systèmes d'eau potable à osmose inverse. Il est important de lire attentivement ce manuel pour pouvoir correctement appliquer, installer et entretenir ces systèmes.

Les substances réduites par ce système ne sont pas nécessairement dans l'eau non traitée du client.

Garanti

Une garantie limitée est étendue à l'utilisateur final d'origine de Canature WaterGroup. Cette garantie est imprimée sur la couverture arrière du Guide du propriétaire.

Directives d'application

Le système est conçu pour être utilisé avec des sources d'eau potable répondant aux directives du tableau 1. Il doit être installé sur la canalisation d'eau froide d'une maison. Le flux de rinçage doit être évacué par un drain approuvé. L'installation de ce système doit être conforme aux lois et réglementations nationales et locales.

Information du produit

Contenu du coffret




Le système d'osmose inverse économique est expédié de l'usine en carton:

NOTE: Les éléments filtrants sont expédiés dans leur propre emballage scellé. Cela contribuera à simplifier la préparation du système et à maximiser la durée de conservation de l'élément membranaire à osmose inverse.

Préparation

Connecteurs de tubes

Le système d'osmose inverse économique comprend des raccords de tubulure fiables et pratiques. Les tubes sont facilement connectés et déconnectés de ces raccords comme suit.

<p>Raccord rapide Insertion et retrait de tubes en plastique ou en cuivre</p> <p>1. Il suffit d'enfoncer le tube pour l'attacher.</p> 	<p>2. Le tube est sécurisé en position.</p> 	<p>3. Enfoncer la pince des deux côtés pour libérer le tube.</p> 
--	---	--

Relier:


Couper la tubulure carrément avec un couteau tranchant. Veillez à ne pas écraser le tube. Pour éviter les fuites, assurez-vous que l'extrémité du tube est lisse et exempte de bavures et d'abrasions. Lubrifiez l'extrémité du tube avec de l'eau ou une légère couche de silicone et poussez fermement l'extrémité du tube dans le raccord. Vous devriez le sentir passer au-delà du joint torique. Évitez de tordre le tube loin du raccord.

Déconnecter:

Tenez le collier contre le corps du raccord et retirez le tube du raccord.

Dans le cas peu probable où le raccordement fuirait, retirez et recoupez le tuyau. Vérifiez si des débris ou des joints toriques ne sont pas endommagés à l'intérieur du raccord. Reconnecter.

Les raccords de tubes Push-to-Connect saisissent le diamètre extérieur du tube. Pour assurer une connexion fiable, il est important d'utiliser des tubes de haute qualité avec un diamètre extérieur constant.




1. Couper le tube avec un couteau tranchant.


Préparation du réservoir de stockage

NOTE: Changer la pression d'air modifiera la quantité d'eau stockée dans le réservoir. L'augmentation de la pression diminuera la capacité, tandis que la diminution de la pression augmentera la capacité.

Réservoir en plastique



1. Appliquez du ruban de téflon (PTFE) sur le raccord fileté en haut du réservoir. Enroulez du ruban de téflon dans le sens des aiguilles d'une montre 3 à 6 fois pour une bonne étanchéité.



2. Fixer la vanne d'arrêt.




AVERTISSEMENT! Ne pas utiliser le robinet à boisseau sphérique du réservoir pour soulever ou transporter le réservoir.

Installation: Unité R075

L'emplacement exact des composants varie en fonction de l'installation. Bien que représenté sous un évier, il peut être installé dans un sous-sol, un vide sanitaire ou dans une armoire adjacente. Quel que soit le lieu d'installation du système, la séquence de flux décrite par (figure 8) doit être respectée.

Le système d'eau potable à osmose inverse économique est conçu pour être monté à proximité d'un évier afin de faciliter l'accès à l'eau froide et aux canalisations d'évacuation. Des longueurs de tuyaux en plastique de 1/4 de pouce et de 3/8 pouces de diamètre extérieur seront nécessaires pour effectuer cette installation.

Évaluez le site d'installation pour déterminer le chemin le plus facile à suivre pour la plomberie. Prenez soin de rendre l'installation aussi nette que possible..



NOTE: Installez la conduite de vidange rouge de 3/8" du robinet brise vide d'air à l'adaptateur de vidange de sorte qu'elle descende sans boucles ni points bas. Sinon, l'appareil débordera au niveau du siphon intégré dans le robinet ou émettra des gargouillis irritants.


Pour les installations de robinet standard (sans espace d'air), dirigez simplement la conduite de vidange directement vers le raccord de vidange.

Installation: Unité R075

L'emplacement exact des composants varie en fonction de l'installation. Bien que représenté sous un évier, il peut être installé dans un sous-sol, un vide sanitaire ou dans une armoire adjacente. Quel que soit le lieu d'installation du système, la séquence de flux décrite par (figure 8) doit être respectée.

Le système d'eau potable à osmose inverse économique est conçu pour être monté à proximité d'un évier afin de faciliter l'accès à l'eau froide et aux canalisations d'évacuation. Des longueurs de tuyaux en plastique de 1/4 de pouce et de 3/8 pouces de diamètre extérieur seront nécessaires pour effectuer cette installation.

Évaluez le site d'installation pour déterminer le chemin le plus facile à suivre pour la plomberie. Prenez soin de rendre l'installation aussi nette que possible.



NOTE: Installez la conduite de vidange rouge de 3/8" du robinet brise vide d'air à l'adaptateur de vidange de sorte qu'elle descende sans boucles ni points bas. Sinon, l'appareil débordera au niveau du siphon intégré dans le robinet ou émettra des gargouillis irritants.

Pour les installations de robinet standard (sans espace d'air), dirigez simplement la conduite de vidange directement vers le raccord de vidange..

Les étapes suivantes vous permettront d'installer le système rapidement et de manière ordonnée. Certaines variations peuvent être nécessaires en fonction de l'installation. Voir page 4 pour une liste de contrôle des outils et du matériel.

Les installations typiques suivent cette séquence:

1. Sélectionner les emplacements d'installation des composants
2. Installation du robinet
3. Installer la vanne d'adaptateur sur l'alimentation en eau
4. Connectez le drain du système
5. Installer le réservoir de réservoir
6. Installer l'assemblage du système de filtrage
7. Mise en service

Étape 1 - Sélectionner les emplacements d'installation des composants

- **Robinet distributeur** – Le robinet est conçu pour être monté sur la lèvre arrière de l'évier. Il peut être installé dans un trou de fixation du pulvérisateur existant ou dans un trou percé au moment de l'installation. Il peut également être monté sur un comptoir adjacent. Il doit être placé de manière à ce que l'eau soit distribuée au-dessus de l'évier. Un trou de 7/8 po de diamètre est requis.
- **considérations importantes**
 - L'accès à la conduite d'alimentation en eau est requis pour accéder au fond (sous-évier) du robinet.
 - Il ne doit y avoir aucune obstruction du sous-évier qui empêcherait les tuyaux lisses de se rendre au raccord de drain, ou à l'assemblage du module d'osmose inverse.
- **Assemblage du système de filtrage** – L'assemblage du système de filtrage est conçu pour être monté sur n'importe quelle surface verticale rigide, telle que la paroi latérale d'une armoire, la plaque en plaque dans le montant exposé. Il doit être placé de manière à permettre l'accès à une source d'eau et à un drain. L'installation doit également permettre un accès pratique pour la maintenance.
- **Connexion d'alimentation en eau d'entrée** – Une fois l'emplacement choisi pour l'installation du système de filtrage, sélectionnez une conduite d'eau froide à proximité pour alimenter le système en eau.

NOTE: Respectez tous les codes de plomberie locaux lors de la connexion au réseau de distribution d'eau.

- **Réservoir** – Placez le réservoir près du robinet pour plus de commodité. Le réservoir pèse environ 13 kg lorsqu'il est rempli d'eau. Il doit donc être placé sur un support.
Le réservoir fonctionne mieux en position verticale, mais il fonctionnera de son côté.
- **Raccord de drain** – L'entrée la plus pratique pour le drain est directement au-dessus du siphon en P de l'évier de cuisine. Toutefois, l'eau de drainage du système peut être raccordée à des éviers adjacents ou à un siphon de sol. Des précautions supplémentaires doivent être prises lors de la pénétration dans les drains à proximité des lave-vaisselle ou de l'élimination des déchets alimentaires car un reflux peut se produire à travers le brise vide d'air et provoquer une inondation.

NOTE: Suivez tous les codes de plomberie locaux lors de la connexion au drain.


Étape 2 - Installation du robinet

Pour simplifier son accès et son installation, nous vous suggérons d'installer le robinet sur le rebord arrière de l'évier. Il doit être positionné de manière uniforme avec le robinet de l'évier et le vaporisateur. Si le trou du lave légumes n'est pas disponible pour l'installation, l'évier doit être percé.


NOTE: Il est recommandé de faire appel aux services d'un professionnel du comptoir professionnel lorsqu'un trou est nécessaire dans le granit ou dans d'autres matériaux spécialisés.

Instructions de forage d'évier


Évier en acier inoxydable









1. Sélectionnez et marquez le bon emplacement du robinet.



2. Centrez le trou de perforation pour fournir un point de départ pour votre perceuse.




3. Percez un trou de 7/8 po dans l'évier à l'aide d'un foret étagé de 7/8 po. Si aucun trépan gradué n'est disponible, commencez par percer un trou de 1/4 ". En utilisant ce trou comme point de départ, percez progressivement des trous plus grands. Augmenter la taille de la perceuse de 1/8 " jusqu'à atteindre un trou de 7/8".



Évier émail porcelaine


Suivez ces instructions de base lorsque vous percez un évier en porcelaine:

Forage pilote




Pénétrez la porcelaine jusqu'au matériau de base.

Scie à porcelaine à ressort



Protégez la porcelaine environnante.

Scie emporte-pièce



Utilisez l'outil approprié pour percer le matériau de base.

Un outil éprouvé est le kit de coupe de porcelaine Relton, utilisé avec une perceuse à basse vitesse (300 à 400 tr / min).

- Percez un avant-trou dans la porcelaine et le matériau de base à l'aide de la mèche en carbure.
- Construire un barrage de mastic autour de la zone de forage. Ajoutez suffisamment d'eau pour lubrifier les couteaux et réduire le bruit de coupe.
- Insérez le coupe-porcelaine dans la perceuse. Placez la pointe de forage dans le trou pilote. Vérifiez la libre circulation.
- Appliquez une légère pression sur l'outil de coupe et démarrez le moteur de la perceuse à basse vitesse (300 à 400 tr / min). Lorsque la coupe initiale a été faite dans la porcelaine, la vitesse peut être augmentée. Après avoir coupé une bague complète dans la porcelaine, passez à la couche métallique. Évitez de toucher le bord extérieur de la porcelaine coupée lors du perçage.


MISE EN GARDE! Évitez les vitesses de perçage élevées lors de la pénétration de la porcelaine. Une perceuse à une seule vitesse peut être utilisée à une vitesse lente en l'allumant et l'éteignant rapidement.

- Utilisez une vitesse lente et une légère pression pour couper la porcelaine.
- Arrêtez-vous lorsque vous atteignez le métal sous la porcelaine. Retirez le couteau et nettoyez les copeaux de porcelaine de la surface. Continuez à couper à travers le métal.


NOTE: Les comptoirs en carreaux de céramique doivent être traités comme de la porcelaine lorsqu'ils pénètrent dans la surface, puis traités comme du métal pour compléter le trou avec des forets au carbure. Les plans de travail en formica peuvent être percés avec une perceuse à bois à grande vitesse.

Diagramme d'écoulement d'eau

Directives sur l'eau d'alimentation	
TDS maximum	2000 ppm
Dureté	< 7 gpg
Fer (Fe)	<0.2 ppm
Manganèse (Mn)	<0.05 ppm
Sulfure d'hydrogène	0.0 ppm
Turbidité	<1.0 NTU
Pression d'eau d'alimentation	40-100 psi
Température	40-100° F
plage de pH	40-100° F




Robinet brise vide (en option - non fourni avec ce produit)



NOTE: L'entretoise est nécessaire pour les éviers en acier inoxydable et les comptoirs minces.
Si l'évier est installé sur un comptoir épais (5/8 po ou plus épais), l'entretoise n'est pas nécessaire.

Retirez le film protecteur blanc de la base du robinet.

Robinet Sans brise vide (Fourni Avec Le Produit)



Installation standard du robinet

1. Retirez le film protecteur blanc de la base du robinet. Installez le corps du robinet, la petite rondelle en caoutchouc, la base en métal et la grande rondelle en caoutchouc au-dessus de l'évier (éléments 1 à 4).
2. Installez la rondelle en plastique, la rondelle frein et l'écrou (éléments 5 à 7) sur la tige du robinet sous l'évier et serrez. Assurez-vous d'aligner correctement le robinet.
3. Installez l'adaptateur de robinet (élément 8). Raccordez le tuyau bleu 3/8 "à l'adaptateur de robinet.

NOTE: Si vous installez un robinet standard, la conduite de vidange rouge de 1/4 "sera installée directement sur le drain. Ne tenez pas compte des instructions de la page suivante.

Installation du robinet brise vide

Retirez le film protecteur blanc de la base du robinet. Vérifiez que le corps du robinet, la base en métal et la rondelle en caoutchouc sont en place au-dessus de l'évier (éléments 1, 3 et 2). Abaissez le robinet dans le trou de montage et placez-le sur le trou.

Installez la rondelle fendue, l'entretoise, la rondelle du robinet et l'écrou sur le mamelon du robinet situé sous l'évier et fixez-les (Points 4, 5, 6, 7 et 8). Assurez-vous de bien aligner le robinet avant de le serrer. Ne pas trop serrer. Installer le connecteur de robinet (article 9) emballé avec le robinet sur le mamelon du robinet.

L'espaceur est généralement nécessaire sur les éviers en acier inoxydable et les comptoirs minces. Si le comptoir ou le lavabo est trop épais (5/8 po ou plus épais), retirez l'entretoise de l'installation.





MISE EN GARDE! Les pièces en plastique se briseront si les vis sont trop serrées!

Connexions de tubes

1. Au bas de l'assemblage du robinet, vous trouverez trois connexions de tuyaux; 2 sont barbelés et l'autre est un raccord enfichable
2. Pour l'entrefer, vous utiliserez les raccords à 2 barbillons. Le raccord le plus petit correspond au tube 1/4 "et sera connecté au système OI. Le raccord à ardoillon plus large utilisera le tuyau de 3/8 "et sera raccordé au drain.

NOTE: Si vous rencontrez des difficultés pour installer le tube sur les raccords barbelés, essayez de faire couler de l'eau chaude sur l'extrémité des tubes.

NOTE: Coupez le tube pour qu'il soit plus long que ce dont vous aurez besoin, car vous pourrez le couper après avoir installé le robinet. Préparez le tube avec une nouvelle coupe et assurez-vous qu'il est exempt de saleté et de tout corps étranger.



3. Prenez une autre longueur de tuyau de 3/8 "et assurez-vous qu'il a une nouvelle coupe, qu'il ne contient pas de corps étrangers ni d'égratignures sur la surface extérieure. Installez le tube dans le raccord enfichable à la base du robinet. Assurez-vous qu'il est inséré à fond; une fois inséré, tirez légèrement pour vous assurer qu'il est bien en place dans le raccord. Vous avez maintenant terminé les connexions de tubes.

NOTE: Pour déconnecter le tuyau du raccord d'eau du produit, maintenez fermement la bague de serrage contre le corps du raccord et retirez le tuyau du raccord. Un montage et un démontage répétés causeront une usure du corps interne. Inspectez visuellement l'usure excessive et remplacez le corps intérieur au besoin pour vous protéger contre les fuites.


Nettoyage du robinet

Essayez le robinet avec un chiffon doux, évitez les nettoyeurs abrasifs.




Étape 3 - Installer la vanne d'adaptateur en T sur l'alimentation en eau



MISE EN GARDE! La vanne d'adaptateur doit être raccordée à l'alimentation en eau froide uniquement. Le raccordement à l'alimentation en eau chaude endommagera le système et annulera toute garantie



Adaptateur en T



Étape 4 - Connectez le drain du système

Les codes de plomberie exigent que l'évacuation des systèmes d'eau potable à osmose inverse soit évacuée par une rupture de siphon à intervalle d'air. Le robinet intègre un intervalle d'air dans son corps. La décharge de la brise vide doit être connectée au système de plomberie pour un drainage adéquat. Cette connexion peut généralement être faite sous l'évier. Une installation incorrecte peut entraîner un débordement de l'entrefer ou un bruit excessif. Si l'eau concentrée est évacuée vers un drain à ciel ouvert, cet espace vide peut ne pas être nécessaire.

Pour les installations Brise vide, sélectionnez la selle 3/8", pour les installations standard, utilisez la selle 1/4".

Les raccordements à la plomberie sous évier peuvent être réalisés avec un collier de selle conçu pour recevoir le tuyau de vidange du robinet. Le kit de selle de vidange est fourni pour une tuyauterie de vidange sous évier de 1-1/2" (Figure 14).

Assurez-vous de vérifier et de suivre les codes de plomberie locaux avant l'installation.

NOTE: Pour l'installation dans le Massachusetts, le code de plomberie 248 CMR doit être respecté. Consultez votre plombier agréé pour l'installation de ce système. L'utilisation de vannes à siège n'est pas autorisée dans le Massachusetts..






Figure 14




1. Installez la selle de vidange sur le tuyau de vidange. Voir la figure 7 à la page 9 pour connaître son emplacement. Pour le robinet AirGap, installez également le raccord coudé fourni avec la selle de vidange.





2. Serrez les colliers à l'aide des deux boulons.





3. Percez un trou de 1/4 " dans un côté du tuyau. La perceuse doit rester droite et centrée pour éviter d'endommager la valve de selle. Ne percez pas des deux côtés du tuyau!



MISE EN GARDE : La perceuse doit rester droite et centrée pour éviter d'endommager la valve de selle.



4. Fixez le tube de 1/4 " en glissant le tube à travers l'écrou de compression noir et serrez l'écrou à la main sur la valve de selle.



dans le cas d'un robinet d'entrepôt, installer le raccord coudé et le tuyau de 3/8 "

De nombreuses maisons sont équipées d'évier double, de broyeur et de lave-vaisselle. Des précautions particulières doivent être prises en présence de ces appareils afin d'empêcher un mauvais drainage. La plomberie du drain domestique doit être exempte de tout blocage, car cela pourrait provoquer retour du lave-vaisselle et des déchets d'élimination dans le tube de sortie de l'espace libre et entraîner une mauvaise performance de cet espace.

Pour effectuer une vérification simple de la vidange, remplissez le lavabo avec plusieurs centimètres d'eau, tirez sur la fiche et observez le drainage. Si de l'eau coule dans le deuxième évier (le cas échéant), si le drainage est lent ou s'il y a des gargouillis excessifs, un blocage du drain peut être présent.

L'assemblage de la plomberie du drain inférieur ressemble généralement à l'une des descriptions suivantes. Dans tous les cas, la tubulure de drainage de la fente d'air (sortie OI) doit descendre, sans creux ni boucles. La sortie d'entrefer ne doit pas être raccordée au côté effluent du purgeur. Cela peut évacuer le gaz d'égout, ce qui produira des odeurs nauséabondes.

Évier simple sans élimination

- Raccordez la sortie d'osmose inverse au Tuyau directement sous l'évier.
- Si un drain de lave-vaisselle est présent, la sortie à osmose inverse doit être branchée au-dessus de celle-ci.

Évier simple avec élimination


- Raccordez la sortie d'osmose inverse au port de vidange du lave-vaisselle sur la disposition, le cas échéant.
- Si le port de vidange du lave-vaisselle n'est pas disponible, d'autres dispositions doivent être prises, telles que le raccordement de la sortie d'osmose inverse au tuyau de renvoi au sous-sol.
- Ne connectez pas la sortie d'osmose inverse à la plomberie située au-dessous de l'élimination..

Évier double avec évacuation, piège simple

- La robinetterie reliant les drains de l'élimination et du deuxième évier doit être directionnelle. Dans le cas contraire, nous recommandons de le remplacer.
- Branchez la sortie d'osmose inverse sur le raccord juste sous le deuxième évier.
- Si un drain de lave-vaisselle est présent et ne peut pas être déplacé, la sortie d'osmose inverse doit être connectée au-dessus de celle-ci.
- Ne connectez pas la sortie d'osmose inverse à la tuyauterie horizontale entre les deux drains de l'évier.

Évier double avec évacuation, double piège

- Branchez la sortie d'osmose inverse sur le raccord juste sous le deuxième évier.
- Si un drain de lave-vaisselle est présent et ne peut pas être déplacé, la sortie d'osmose inverse doit être connectée au-dessus de celle-ci.






Étape 5 - Installer les filtres et la membrane

Placez le réservoir dans l'emplacement précédemment sélectionné.


Installer des cartouches filtrantes

Porter des gants


Filtre à bloc de carbone avec puisard et joints toriques




1. Vérifier le joint torique




2. Couper le paquet de lubrifiant




Appliquez du lubrifiant sur les deux joints toriques




4. Percer les pellicules en plastique avec des ciseaux




5. Retirez l'emballage plastique du filtre




6. Insérer le filtre dans le boîtier




7. Fixer le boîtier au collecteur




8. Serrer le boîtier avec une clé




9. Fixez d'autres cartouches




10. Retirez le boîtier post carbone




11. Retirez le boîtier post carbone




12. Déverrouillez le boîtier de la membrane d'osmose inverse




13. Retirez le capuchon de la membrane à l'aide d'une clé




14. Retirer l'emballage de la membrane



15A. Insérer la membrane d'osmose inverse comme indiqué en 15B




15B.




16. Votre système est prêt à être installé.


Install RO Manifold Under the Sink




1. Trouvez un emplacement approprié pour le collecteur et vérifiez qu'il est bien ajusté




2. Soulever le collecteur de 2 pouces



3. Marquez les trous avec un crayon ...




4. ... Percer des trous




5. Accrocher le collecteur

Installer le réservoir




1. Place Tank under the sink. The Shut off valve is already installed in the early steps


Connecter le tube (Version sans brise vide)




1. Fixez un tube de 1/4 " au contrôle de flux




2. Fixez l'autre extrémité du tuyau 1/4 " à la selle de vidange




3. Retirez le clip bleu et le bouchon du filtre post-carbone




4. Fixez un tube de 3/8 po sur le filtre à charbon




5. Fixer la tube à la vanne d'arrêt du réservoir




6. Fixer la tube au filtre à charbon actif



7. Fixer la tube au robinet d'eau potable



8. Connectez la tubulure de l'adaptateur en T à l'entrée d'osmose inverse



9. Connect Tubing from T-Adaptor to RO Inlet

Étape 6 - Mise en route

1. Désinfectez le réservoir de stockage (voir page 29 pour la procédure de désinfection).
2. Vérifiez le système pour vérifier que tous les composants sont correctement installés
3. Ouvrir la soupape d'admission et la soupape du réservoir.
4. Vérifiez le système à la recherche de fuites. Si vous en trouvez, fermez les vannes d'admission et de réservoir et corrigez le problème.
5. Laissez le système fonctionner et remplir le réservoir pendant 1-2 heures. Vous entendrez l'eau couler pendant que l'appareil est en marche. Une fois que l'eau cesse de couler pour vider le réservoir est plein.
6. Ouvrez le robinet pour rincer la solution de poussière de charbon et d'assainissement. Une fois que le débit commence à ralentir (environ 20 minutes après son ouverture), fermez le robinet.
7. Laissez le réservoir se remplir complètement à nouveau.
8. Fermez le robinet et laissez le réservoir se remplir.
9. Le système est prêt à être utilisé

NOTE: Il est normal que le robinet brise vide émette des bruits de gargouillis et goutte goutte à goutte pendant la procédure de démarrage. Cela devrait disparaître une fois la procédure de démarrage terminée.



AVERTISSEMENT! Ne buvez pas d'eau produite par le système tant que la procédure de démarrage n'a pas été complètement suivie!

Performances et informations techniques

Les performances du système d'osmose inverse économique peuvent être caractérisées et jugées en fonction de la qualité et de la quantité d'eau produite par le système. En mesurant les performances d'élimination des contaminants et les débits du système, son état de fonctionnement peut être facilement évalué.

Facteurs influant sur les performances

La performance de la membrane d'osmose inverse dépend de plusieurs facteurs qui doivent être pris en compte pour juger de l'état du système. Les principaux facteurs qui influent sur les performances du système sont la pression, la température, le niveau total de solides dissous, la récupération et le pH.

Pression

La pression de l'eau affecte à la fois la quantité et la qualité de l'eau produite par la membrane d'osmose inverse. En règle générale, plus la pression de l'eau est élevée, meilleures sont les performances du système. Veillez à ne pas descendre au-dessous de 40 psi ni dépasser 100 psi, les pressions de fonctionnement minimale et maximale du système.

Température

Le processus d'osmose inverse ralentit avec la diminution de la température. Pour compenser, un facteur de correction de température est utilisé pour ajuster les performances réelles du filtre à membrane d'osmose inverse à la température standard de 25 ° C (77 ° F). Cela permet de jauger avec précision les performances de l'unité par rapport aux normes publiées. La température n'affecte pas le débit de concentré.

Total des solides dissous

La force motrice minimale nécessaire pour arrêter ou inverser le processus d'osmose naturel est appelée pression osmotique. À mesure que le niveau total de solides dissous dans l'eau d'alimentation augmente, la quantité de pression osmotique augmente et agit en tant que contre-pression contre le processus d'osmose inverse. La pression osmotique devient significative aux niveaux de TDS supérieurs à 500 mg / L (ppm)..

Dureté

La dureté est le polluant membranaire le plus commun. Si elle est ignorée, cette composante relativement inoffensive de l'eau d'alimentation fera évoluer la membrane au fil du temps. L'utilisation d'un adoucissant réduira l'effet d'encrassement sur une membrane. Une façon de détecter une dureté excessive dans l'eau d'alimentation est le poids d'une membrane installée pendant une période donnée. Une membrane encrassée (séchée) pèsera beaucoup plus qu'une nouvelle membrane. L'augmentation de poids résulte de la dureté précipitée à l'intérieur de la membrane.

Le fer

Le fer est un autre polluant commun des membranes. Il existe une variété de types de fer, dont certains ne peuvent pas être éliminés par un filtre en fer. L'eau claire peut être éliminée plus efficacement par un adoucisseur. Les particules de fer peuvent être éliminées plus efficacement par un filtre de 1 micron. Le fer lié à des composés organiques ne peut être éliminé que par du charbon actif ou une résine anionique macroporeuse. S'il y a suffisamment de fer pour dépasser la norme de l'EPA en matière d'eau potable secondaire et que l'adoucissement de l'eau n'est pas une option et que le fer est soluble, un filtre à fer convient. Si aucune de ces solutions n'est envisageable, le remplacement régulier des membranes devra être accepté.

NOTE: L'augmentation du poids de la cartouche à osmose inverse peut constituer un autre indicateur de que la dureté.

Récupération de l'eau du produit

La récupération d'eau du produit joue un rôle important dans la détermination des performances de la membrane et du système. La récupération fait référence à la quantité d'eau produite par rapport à la quantité d'eau envoyée à l'égout. Le calcul standard est:

$$\% \text{ De récupération} = \frac{\text{eau du produit}}{\text{eau du produit} + \text{eaux usées}} \times 100$$

Le système utilise un ensemble de contrôle du débit pour limiter le débit des eaux usées vers le drain. Cette restriction aide à maintenir la pression contre la membrane. Le dimensionnement de l'ensemble de contrôle de flux détermine le taux de récupération du système. Le système est fabriqué avec un taux de récupération conçu pour être d'environ 25%. Selon la température, la pression et les tolérances, la valeur de récupération réelle peut être légèrement différente pour chaque système.

Mesures de performance

Lorsque vous prélevez des échantillons d'eau dans le collecteur, insérez une courte longueur de tube dans le raccord du collecteur pour récupérer l'échantillon.

La TDS peut être mesurée avec un compteur électronique TDS. PN 66760

Service et maintenance

Calendrier de service

Pour que le système d'osmose inverse économique fonctionne correctement, il est nécessaire de changer les filtres et de le désinfecter périodiquement. En règle générale, cela devrait être fait sur une base annuelle. La fréquence de service peut varier en fonction des conditions de l'eau locales. Des niveaux élevés de sédiments, de chlore, de turbidité ou de dureté peuvent nécessiter un service plus fréquent. Utilisez ce qui suit comme guide.

Comme requis

Nettoyez le robinet avec un chiffon doux, évitez les nettoyants abrasifs.

Au moins une fois tous les 6 mois

Remplacez

- Filtre à sédiments de l'étape 1
- Pré-filtre à bloc de carbone Stage 2 & 3

At least once in 12 months

Remplacer

- Filtre de post-bloc de carbone étape 5

Vérifier




- TDS de l'eau entrante et de l'eau produite
- pression du réservoir

Désinfectez le système

NOTE: Il est recommandé de changer la membrane membranaire d'osmose inverse (stade 4) tous les trois ans ou au besoin.

Procédure de désinfection des réservoirs métalliques

Vérification de la pression du réservoir





1. Fermez l'alimentation en eau de votre système à osmose inverse en fermant la vanne alimentation d'eau. Ouvrez le robinet pour vider le réservoir de stockage.
2. Une fois le réservoir vidé. Débranchez le tube de la vanne à boisseau sphérique du réservoir de stockage.

3. En utilisant un compte-gouttes pour les yeux propre, insérez 1/2 cuillère à thé de peroxyde d'hydrogène ou d'eau de Javel ordinaire dans le tube.
4. Rebranchez le tube au robinet à boisseau sphérique. Suivez la procédure de démarrage et vidangez les deux premiers réservoirs remplis d'eau.

1. Fermez l'arrivée d'eau vers l'osmose inverse.
2. Ouvrez le robinet d'osmose inverse et laissez l'eau couler du réservoir jusqu'à ce qu'il soit complètement vide.
3. Vérifiez que la pression d'air est comprise entre 5 et 7 psi à l'aide d'un manomètre.
4. Si la pression est basse, utilisez une pompe à vélo pour augmenter la pression à 5-7 psi.
5. Suivez la procédure de démarrage.

Procédure de désinfection des réservoirs en plastique

Vérification de la pression du réservoir



1. Fermez l'alimentation en eau de votre système à osmose inverse en fermant la vanne d'adaptateur. Ouvrez le robinet pour vider le réservoir de stockage.
2. Une fois le réservoir vidé. Débranchez le tube de la vanne à boisseau sphérique du réservoir de stockage.

3. En utilisant un compte-gouttes pour les yeux propre, insérez 1/2 cuillère à thé de peroxyde d'hydrogène ou d'eau de Javel ordinaire dans le tube.
4. Rebranchez le tube au robinet à boisseau sphérique. Suivez la procédure de démarrage et vidangez les deux premiers réservoirs remplis d'eau.

1. Fermez l'arrivée d'eau osmose inverse.
2. Ouvrez le robinet d'osmose inverse et laissez l'eau couler vidanger du réservoir jusqu'à ce qu'il soit complètement vide.
3. Vérifiez que la pression d'air est comprise entre 5 et 7 psi à l'aide d'un manomètre.
4. Si la pression est basse, utilisez une pompe à vélo pour augmenter la pression à 5-7 psi.
5. Suivez la procédure de démarrage.


Assainissement de l'osmose inverse

Fermez l'alimentation en eau de l'osmose inverse et fermez la valve du réservoir. Ouvrez ensuite le robinet pour dépressuriser le système.


1. Dépressurisez le premier carter
2. Ajouter le paquet d'osmose inverse Sani System (pièce n ° 50035) dans le premier carter et revisser
3. Ouvrez l'eau, ouvrez la valve du réservoir et fermez le robinet. Lorsque le réservoir est plein, ouvrez le robinet pour rincer le système

Valve de chasse

La vanne de rinçage peut être utilisée périodiquement pour rincer la membrane d'osmose inverse. Tout ce que vous avez à faire est d'allumer le robinet d'arrêt illustré et de le refermer après 10 minutes.



Répartition des pièces: pression de ligne



No.	Partie#	Description de la pièce	Qté
28	60010691	Logement de Clef du boîtier	
27	60010692	Clef pour boîtier de membrane	
26	60095708	Vanne d'arrêt	1
25	60095701	Contrôle de flux 450CC	1
24	60095702	Contrôle de flux QC	2
23	60095695	Post-carbone T-QC	1
22	92020	Post carbone	1
21	60095697	Coude Post Carbon QC	1
20	60095698	Pince (OI - Post Carbon)	2
19	26196	Cartouche de carbone 10 "	2
18	60095709	Coude QC	1
17	60095682	Connecteur	1
16	60095711	Clapet d'arrêt	1
15	60095712	Robinet à tournant sphérique	1
14	60095689	Coude de boîtier d'OI QC	1
13	60095690	Bouchon membrane OI	1
12	60095691	Joint torique 60 * 4	1
11	92022	Membrane OI	1
10	60095718	Boîtier de membrane d'OI	1
9	60095700	Clapet anti-retour	1
8	60095699	Grand pince unique	2
7	60095719	Support OI (pas de pompe)	1
6	60095726	Connecteur de boîtier de cartouche	2
5	60095703	Couvercle de cartouche 10 "	3
4	60095704	Coude de cartouche QC	2
3	60095705	Joint torique 92 * 3.8	6
2	26222	10 "PP	1
1	60095707	Boîtier de cartouche-10	3

Guide de dépannage

Si vous ne parvenez pas à résoudre un problème en utilisant ce guide de dépannage, veuillez à disposer des informations suivantes avant d'appeler le numéro 1-800 situé au dos de ce manuel:

- numéro de série
- numéro du modèle

Problème	Cause possible	Solution
1. Quantité insuffisante d'eau de production disponible pour le service.	a. Demande supérieur à la sortie spécifiée par l'unité.	a. Utilisez un grand réservoir en option pour plus de capacité de stockage.
	b. Débit d'eau d'alimentation insuffisant.	b. 1. Vanne d'arrêt ou tuyau d'alimentation; bouché; nettoyer ou remplacer. 2. préfiltre encrassé; remplacer. 3. collecteur bouché; nettoyer ou remplacer.
	c. Pression d'eau d'alimentation insuffisante	c. 1. Identique à (b) ci-dessus. 2. modification de la pression de ligne; installer un pompe de surpression.
	d. Augmentation de la TDS de l'eau d'alimentation.	d. 1. Identique à (A) ci-dessus. 2. Installer une pompe de surpression.
	e. Température d'eau d'alimentation réduite.	e. Comme ci-dessus.
	f. Préfiltre branché.	f. Remplacez l'élément filtrant.
	g. Filtre de polissage bouché.	g. Remplacez le filtre de polissage.
	h. Membrane OI encrassée de sédiment.	h. Remplacez les éléments de la membrane et du préfiltre OI.
	i. Dysfonctionnement d'arrêt.	i. Nettoyer ou remplacer le robinet d'arrêt.
2. Mauvaise qualité de l'eau produite.	a. Tous les (1) ci-dessus sauf (a) et (e).	a. Tous les points (1) ci-dessus à l'exception des points (a), (e) et (g).
	b. Filtre à membrane OI usé.	b. Remplacez la membrane OI.
	c. Dysfonctionnement d'arrêt.	c. Remplacez la fermeture.
3. L'eau du produit au mauvais goût.	a. Diminution de la qualité du produit; voir (2) ci-dessus.	a. Identique à (2) ci-dessus.
	b. Matières étrangères dans le réservoir de stockage.	b. Nettoyer, désinfecter et rincer le réservoir de stockage.
	c. Filtre de polissage épuisé.	c. Remplacer le filtre de polissage
	d. Tube capillaire bouché.	d. Remplacer le tube capillaire; remplacer le préfiltre, si nécessaire.
	e. La vessie du réservoir de stockage est rompue.	e. Remplacez le réservoir de stockage et vérifiez la pression de précharge.

Problème	Cause possible	Solution
4. Fuite externe.	a. La tubulure n'est pas complètement insérée dans le raccord	a. Vérifiez le serrage de tous les raccords.
	b. Tubes abrasés dans la zone du joint.	b. Recouper le tube et refaire la connexion.
5. Débordement au brise vide du robinet (gargouillis).	a. Le tube de concentration est bouché.	a. Nettoyer le tube de concentré de débris.
	b. Espace d'air bouché.	b. Nettoyer avec du vinaigre et / ou du savon.
	c. Les tubes ne sont pas concentrés dans une pente descendante continue.	c. Éliminer les boucles ou les points bas dans les tubes.
	d. Tuyau de vidange à la maison obstrué.	d. Libérez l'obstruction.
6. Mousse à la pointe du robinet.	a. Le réservoir de stockage est placé sur le côté (l'air dissous ne peut pas s'échapper.)	a. Placez le réservoir en position verticale.
7. Mousse au niveau du brise vide du robinet	a. Le réservoir de stockage est placé sur le côté (l'air dissous ne peut pas s'échapper.)	a. Trouver un autre drain pour le système.
	b. Lorsque l'évier est rempli d'eau savonneuse et que la fiche est tirée, elle peut remonter à l'entrefer.	b. Drain à la maison obstrué, obstruction libre.
	c. Drain de maison obstrué.	c. Libérez l'obstruction.
8. Mauvaise odeur de l'eau produite.	a. Filtre de polissage épuisé.	a. Remplacez le filtre de polissage.
	b. Élément préfiltre.	b. Remplacez l'élément filtrant.
	c. L'unité a besoin de désinfection.	c. Désinfectez l'unité.
9. Débit rapide à égoutter.	a. L'unité a besoin de désinfection.	a. Remplacez l'ensemble de contrôle de flux.
10. Points noirs dans l'eau du produit.	a. L'unité a besoin de désinfection.	a. Remplacez l'ensemble de contrôle de flux.
11. Basse pression du robinet.	a. Pression insuffisante avant le chargement dans réservoir de stockage.	a. Déterminez la pression minimale à l'aide de la recommandation de 70%.
	b. Filtre de polissage bouché.	b. Remplacez le filtre de polissage.
12. Bouchage du contrôle de flux.	a. Turbidité excessive.	a. Installez un autre filtre de 5 microns en série avec le filtre à charbon existant ou le filtre à charbon actif de remplacement pour filtre à charbon actif en grains.
	b. Le fer encrassé.	b. Prétraiter pour éliminer le fer.
	c. Bactéries ferreuses encrassées.	c. Désinfectez la plomberie.

INFORMATION D'INSTALLATION

Numéro de série: _____

Date d'installation: _____

Installé par: _____

Canature WaterGroup™

855 Park Street, Unit 1

Regina, SK. S4N 6M1

Canada

Toll Free: (877) 288-9888

USA Office:

6353 Commerce Drive

Whitestown, IN, 4607

Toll Free: (877) 288-9888

80153070-F.2024-02-29

**NE PAS RETOURNER
CET APPAREIL À VOTRE
REVENDEUR**

**S'il vous plaît contacter notre sans
frais numéro de support client à:**

1-877-288-9888



Printed on
recycled paper